


521





Service-Anleitung



Inhalt

Seite							
3	Technische Daten						
4	Motor und Antrieb						
4	Drehzahlumschaltung						
4	Plattenteller						
4	Flachriemen						
4	Austausch der Antriebsrolle						
5	Stroboskop						
5	Tonhöhenabstimmung						
6	Tonarm und Tonarmlagerung						
6	Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen						
6	Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung						
6	Austausch des Federhauses						
6	Einstellen der Tonarmlager						
6	Antiskating-Einrichtung						
7	Tonarmlift						
7	Austausch der Liftplatte						
7	Tonarmsteuerung						
8	Startvorgang						
8	Manueller Start						
8	Dauerspiel						
8	Kurzschließer						
8	Endabstellung						
9	Stoppschaltung						
9	Justagepunkte						
9	Tonarmaufsetzpunkt						
9	Abstellpunkt						
9	Tonarmabhebehöhe						
9	Plattenteller läuft nicht an						
9	Plattenteller erreicht nicht die erforderliche Drehzahl						
10	Tonarm setzt nicht auf						
10	Akustische Rückkopplung						
10	Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereiches						
10 - 13	Ersatzteile mit Explosionsdarstellungen						
14	Schmieranweisung						

Technische Daten

Stromart Netzspannung Antrieb Leistungsaufnahme Stromaufnahme

Plattenteller Plattenteller-Drehzahlen Tonhöhenabstimmung Gesamt-Gleichlauffehler Störspannungsabstand Inach DIN 45 500)

(nach DIN 45 500) Tonarm

Tonarm-Lagerreibung (bezogen auf die Abtastspitze)

Auflagekraft Tonabnehmerkopf (Systemträger)

Gewicht

Wechselstrom 50 oder 60 Hz, umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle 110 - 125 V und 220 - 240 V, umsteckbar Dual Acht-Pol-Synchron-Motor über Flachriemen auf Plattenteller ca. 10 Watt bei 220 Volt, 50 Hz: ca. 75 mA bei 117 Volt, 60 Hz: ca. 140 mA nicht magnetisch 1,2 kg schwer, 304 mm Ø 33 1/3 und 45 U/min, Tonarm-Aufsetzautomatik mit der Drehzahl-Umschaltung gekoppelt Regelbereich ca. 1/2 Ton (ca. 6 %) auf beide Plattenteller-Drehzahlen wirkend < ± 0,1 % bewertet nach DIN 45 507 Rumpel-Fremdspannungsabstand > 40 dB > 60 dB Rumpel-Geräuschspannungsabstand verwindungssteifer Metallrohr-Tonarm in kardanischer Vierpunkt-Spitzenlagerung vertikal < 0,10 mN (0,010 p) < 0,40 mN (0,040 p) horizontal von 0 - 50 mN (0 - 5 p) stufenlos regelbar betriebssicher ab 5 mN (0,5 p) Auflagekraft abnehmbar, geeignet zur Aufnahme der Tonabnehmer mit Dual Rastbefestigung und aller Tonabnehmersysteme mit 1/2 inch. Befestigung und einem Eigengewicht von 4,5 - 10 g

Abmessungen und erforderlicher Werkbrettausschnitt sind der Einbauanweisung zu entnehmen.

(inkl. Befestigungsmaterial)

ca. 4,1 kg






Fig. 3





Fig. 4



Anmerkung: Die angeführten Positions-Nummern beziehen sich auf die nachstehenden Ersatzteillisten und Explosionszeichnungen,

Motor und Antrieb

Der Antrieb des Plattentellers und der Kinematik erfolgt durch einen 8-Pol-Synchronmotor (132) in Spaltpolausführung mit radial elastischer Aufhängung, extrem geringer magnetischer Streuung und vibrationsfreiem Lauf.

Die Drehzahl des Motors ist unabhängig von Spannungs-, Temperatur- und Lastschwankungen, Abweichungen entstehen in Abhängigkeit und proportional zur Netzfrequenz. Die Anpassung des Motors an Netzfrequenzen von 50 oder 60 Hz erfolgt durch die Verwendung unterschiedlicher Antriebsrollen (116).

Antriebsrolle 50 Hz Art.-Nr. 234 453 Antriebsrolle 60 Hz Art.-Nr. 234 454

Der Antrieb wird durch den auf der Lauffläche geschliffenen Flachriemen (15) auf den Plattenteller übertragen.

Drehzahlumschaltung

Die Einstellung der Plattenteller-Drehzahlen von 33 1/3 und 45 U/min. erfolgt durch Umschalten des Flachriemens (15) auf die der Drehzahl zugeordnete Stufe der Antriebsrolle (105) (Fig. 3)

Entsprechend der Betätigung des Drehzahlhebels (18) wird über den Schalthebel (108) und den Federhebel der Umschalthebel in die betreffende Stellung der Nenndrehzahl (33 bzw. 45 U/min.) gebracht. Ist das Gerät ausgeschaltet, wird der Umschalthebel durch die Sperrschiene (12) blockiert. Die Drehzahl ist somit nur vorgewählt. Erst nachdem sich der Plattenteller (7) durch den Einschaltvorgang dreht, gibt die Sperrschiene (12) den Umschalthebel frei. Dieser lenkt dann den Flachriemen (15) auf die der Drehzahl entsprechende Stufe der Antriebsrolle (116).

Plattenteller

Der Plattenteller (7) ist durch die am Plattenteller-Lagerrohr einrastende Tellersicherung (151) fixiert.

Zum Abnehmen des Plattenteilers den Plattenteilerbelag über einer der Aussparungen anheben und Plattenteiler soweit drehen, daß die Aussparung über der Antriebsrolle steht. Flachriemen (15) von Antriebsrolle (116) abnehmen und auf Plattenteiler-Lauffläche legen.

Plattenteller weiter drehen daß die Aussparung über der Plattentellersicherung (151) steht. Plattentellersicherung (151) nach außen drücken und Plattenteller abnehmen. Zylinderschraube (150) lösen.

Flachriemen

Zum Austausch des Flachriemens (15) ist wie oben beschrieben der Plattenteller abzunehmen. Dann alten Flachriemen entfernen. Neuen Flachriemen auf die Lauffläche des Plattentellers (7) aufbringen.

Achtung! Die geschliffene (matte) Seite muß an der Lauffläche aufliegen, Plattenteller montieren. Flachriemen auf die Antriebsrolle (116) bringen.

Austausch der Antriebsrolle

- Flachriemen (15) von Antriebsrolle (116) lösen und Plattenteller (7) entfernen. Zahnriemen (109) abnehmen.
- 2. Zugfeder (114) am Abschirmblech (122) aushängen.
- Sechskantmutter (110) abschrauben. Stellkurve (111) und Riemenrad (112) sowie das Gegenlager (113) abnehmen.
- 4. Gewindestifte (106) lösen und Antriebsrolle (116) abziehen. Austausch-Antriebsrolle auf Motorachse stecken. Konushülse herausnehmen. Auf die innenliegende Distanzrolle achten. Antriebsrolle in der richtigen Höhe – siehe Fig. 3 – über die Einbauplatte bringen und die Gewindestifte (117) gleichmäßig festziehen. Konushülse in die Antriebsrolle (116) stecken.
- Gegenlager (113), Riemenrad 1 (112) sowie Stellkurve (111) aufstecken und mit Sechskantmutter (110) befestigen. Zugfeder (114) und Zahnriemen (109) einhängen.
 Plattenteller montieren. Flachriemen auf Antriebsrolle (116)
- 6. Durch Drehen des Regulierknopfes (16) das Riemenrad (112) in Mittenstellung bringen. (Die Nase des Riemenrades soll auf die Antriebsrollenmitte zeigen). Nenndrehzahl mit der Sechskantmutter (110) einstellen. Bei Drehen der Sechskantmutter (110) im Uhrzeigersinn wird die Drehzahl erhöht, Bei Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn wird die Drehzahl niedriger.

Stroboskop

Die genaue Einstellung der Plattenteller-Drehzahlen 33 1/3 und 45 U/min, kann mit Hilfe der Stroboskop-Einrichtung auch während des Spieles kontrolliert werden.

Dreht sich der Plattenteller (7) exakt mit 33 1/3 bzw. 45 U/min. bleibt die Strichmarkierung des Stroboskopes scheinbar stehen. Läuft die Markierung in der Drehrichtung des Plattentellers, ist die Plattenteller-Drehzahl zu hoch. Laufen die Markierungen rückwärts, ist die Plattentellerdrehzahl langsamer als es der jeweiligen Nenndrehzahl entspricht.

Mit dem Regulierknopf (16) "pitch" kann die Einstellung verändert werden. Am Plattentellerrand sind Stroboskopmarkierungen in folgender Reihenfolge, von unten ausgehend, angebracht: 33 1/3 U/min bei 60 Hz, 33 1/3 U/min bei 50 Hz, 45 U/min bei 60 Hz, 45 U/min bei 50 Hz (siehe Fig. 12).

Nach Entfernen der Zylinderschrauben (248) kann, nach Abnehmen des Strobgehäuse (244), die Glimmlampe (245) ausgewechselt werden.

Fig. 5





Fig. 6 Motor-Anschlußschema





Tonhöhenabstimmung


Die leistungsunabhängige Tonhöhenabstimmung wirkt auf beide Plattenteller-Drehzahlen. Der Regelbereich beträgt max. 6 % (ca. 1/2 Ton).


Durch Drehen des Regulierknopfes (16) wird das Riemenrad II bewegt. Die Drehbewegung wird mit dem Zahnriemen (109) auf das Riemenrad 1 (112) übertragen (Fig. 9). Dadurch wird das Gegenlager (113) und die Konushülse der Antriebsrolle (116) nach oben bzw. unten verschoben. Die Konushülse der Antriebsrolle (116) bewirkt, daß sich der Durchmesser der Antriebsrolle verkleinert bzw. vergrößert und somit die Änderung der Nenndrehzahl im angegebenen Bereich von ±3 % ermöglicht.

Fig. 7









Austausch des Federhauses


Tonarm (58) aus Lagerrahmen (55) wie nebenstehend beschrieben ausbauen. Kontermutter (47) und Gewindestift (46) lösen. Lagerschraube (66) herausdrehen.

Achtung: Linksgewinde!

Lagerrahmen (55) anheben. Scheibe (65) und Federhaus (64) abnehmen. Beim Einbau darauf achten daß die Spiralfeder in die Aussparung des Lagerrahmens (55) einrastet. Scheibe (65) einschieben. Lagerschraube (66) festziehen. Tonarm (50) wieder montieren. Mit Gewindestift (47) und Kontermutter (46) das Lagerspiel wie nachstehend beschrieben einstellen.

Einstellen der Tonarmlager

Der Tonarm ist dazu exakt auszubalancieren. Beide Lager erfordern kleines, gerade noch spürbares Spiel. Das Horizontal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn bei Antiskating-Einstellung "0,5" der Tonarm ohne Hemmungen von innen nach außen gleitet. Das Vertikal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn nach Antippen der Tonarm sich frei einpendelt. Das Spiel des Horizontal-Tonarmlagers wird am Gewindestift (44), das des Vertikal-Tonarmlagers am Gewindestift (46) eingestellt.



Tonarm und Tonarmlagerung

Der leichte, verwindungssteife Alurohr-Tonarm ist doppelt kardanisch gelagert. Die Lagerung erfolgt dabei über vier gehärtete und feinpolierte Stahlspitzen, die in Präzisions-Kugellagern ruhen. Die Tonarm-Lagerreibung wird dadurch auf ein Minimum herabgesetzt.

Lagerreibung vertikal < 0,10 mN (0,010 p)
Lagerreibung horizontal < 0,40 mN (0,040 p)

bezogen auf die Nadelspitze.

Das gewährleistet besonders günstige Abtastbedingungen. Vor der Einstellung der, dem eingebauten Tonabnehmersystem entsprechenden, Auflagekraft wird bei O-Stellung der Auflagekraftskala der Tonarm ausbalanciert. Die Grobeinstellung erfolgt durch Verschieben des Gewichtes (51) mit Dorn, die nachfolgende Feinbalance durch Drehen des Gewichtes. Das Ausgleichsgewicht ist so bemessen, daß Tonabnehmersysteme mit einem Eigengewicht (incl. Befestigungsmaterial) von 4,5 bis 10 g balanciert werden können. Die Auflagekraft wird durch Spannen der im Federhaus (64) befestigten Spiralfeder erzeugt. Das Federhaus (66) ist mit einer Skala versehen, die für den Einstellbereich von 0 bis 50 mN (0 - 5 p) durch Markierungspunkte eine exakte Einstellung der Auflagekraft gestattet.

Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen

- Gerät im Reparaturbock befestigen. Gewicht (51) entfernen. Spannschraube (58) herausdrehen. Federhausskala (64) in Nullstellung bringen.
- Gerät in Kopflage bringen. Abschirmblech (149) entfernen. Tonarmleitungen am Kurzschließer (146) ablöten.
- Gerät in Normallage. Die beiden Befestigungs-Schrauben (60)
 SW 5,5 entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag in den Lagerrahmen (55) schrauben.

Achtung! Bajonettbefestigung! Tonarm (50) nach hinten schieben und vom Lagerrahmen (55) abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung

Es empfiehlt sich wie folgt vorzugehen:


- Gerät im Reparaturbock befestigen.
 Federhaus-Skala (64) in Null-Stellung bringen. Tonarm (50) verriegeln. Gewicht (51) entfernen.
- Gerät in Kopflage bringen. Abschirmblech (149) entfernen.
 Tonarmleitungen am Kurzschließer (146) ablöten.
- Haupthebel (177) abnehmen, Sicherungsscheibe (242) entfernen, Stellschraube (42) drehen bis Führungslager (241) und Stellschiene (204) frei sind, Sicherungsscheibe (228) und Stellschiene (204) abnehmen.
- Zugfeder (212) aushängen, Sicherungsscheibe (216) lösen und Skatinghebel (215) entfernen.
- Sicherungsscheibe (206) und Gleitscheibe (205) entfernen.
 Abstellschiene (179) vom Segment (200) nehmen.
- Sechskantmuttern (202) entfernen und Segment (200) abnehmen.
- Tonarm (50) festhalten. Sechskantmutter (42) und Scheibe (41) entfernen. Tonarm kpl. mit Tonarmlagerung abnehmen.

Beim Montieren des Tonarmes ist in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren.

Antiskating-Einrichtung

Das Einstellen der Antiskatingkraft wird durch Drehen der auf der Abdeckung (67) befindlichen Zeigerscheibe vorgenommen. Je nach Einstellung wird der Skatinghebel (215) aus dem Tonarmdrehpunkt ausgelenkt. Die Antiskatingkraft wird durch die Zugfeder (212) auf das Segment (200) und somit auf den Tonarm (50) übertragen. Die Justage erfolgt im Werk optimal für Abtastnadel mit einer Spitzenverrundung von 15 μ m (sphärisch) und 5/6 x 18/22 μ m (elliptisch), sowie für CD 4-Tonabnehmersysteme.

Eine eventuelle Veränderung kann nur unter Zuhilfenahme des Dual Skate-O-Meters und der Meßschallplatte erfolgen und bleibt einer autorisierten Dual-Kundendienst-Werkstätte vorbehalten.



Tonarmlift

Durch Betätigen der Griffstange (218) in Pos. "▼" bzw. "▼" wird über die Hubkurve (219) sowie die Stellschiene (204) der Tonarm von der Schallplatte abgehoben bzw. darauf abgesenkt. Der Tonarmlift ist der Aufsetzautomatik übergeordnet. Wird das Gerät bei in Pos. "▼" befindlichen Griffstange gestartet, so wird der Tonarm von der Aufsetzautomatik über die Schallplatte geführt. Erst nach Betätigen der Griffstange (218) in Pos. "▼" wird der Tonarm abgesenkt.

Die Lifthöhe läßt sich durch Drehen der Stellschraube (40) verändern, sie soll ca. 3 - 5 mm betragen.

Austausch der Liftplatte

Zum Austausch der Liftplatte (158) empfiehlt es sich wie folgt vorzugehen:

- Haupthebel (177) abnehmen. Sicherungsscheibe (242) entfernen. Stellschraube (42) drehen bis Führungslager (241) und Stellschiene (204) frei sind. Sicherungsscheibe (228) und Stellschiene (204) abnehmen.
- Zugfeder (212) aushängen, Sicherungsscheibe (216) fösen und Skatinghebel (215) entfernen.
- Sicherungsscheibe (206) und Gleitscheibe (205) entfernen. Abstellschiene (179) vom Segment (200) nehmen.
- Sechskantmuttern (202) entfernen und Segment (200) abnehmen.
- Zylinderschrauben (157) entfernen. Liftplatte (158) abnehmen.


Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


Tonarmsteuerung

Die Bewegungen des Tonarmes für das automatische Auf- und Absetzen werden durch die an der Unterseite des Kurvenrades (161) vorhandenen Steuerkurven bei einer Drehung des Kurvenrades um 360° hervorgerufen.

Als Steuerorgane für das Anheben und Absenken wirken dabei der Haupthebel (177) und der Heberbolzen, für die Horizontalbewegung des Tonarmes der Haupthebel (177) mit dem Segment

Die Tonarm-Aufsetzautomatik ist für 30 cm- und 17 cm-Schallplatten ausgelegt und mit der Umschaltung der Plattenteller-Drehzahlen gekoppelt. Die Aufsetzpunkte des Tonarmes werden durch Anschlag des Federbolzens des Segments (200) an die Stellschiene (204) bestimmt. Die Begrenzung der Horizontalbewegung des Tonarmes ergibt sich dabei durch Anschlag des Segmentes an die Stellschiene (204), die nur während des Aufsetzvorganges durch den Haupthebel (177) angehoben wird und damit in den Schwenkbereich des am Segment angeordneten Federbolzen gelangt. Mit Beendigung des Aufsetzvorganges (Absenken





des Tonarmes auf die Schallplatte) wird die Stellschiene (204) wieder freigegeben, die in die Normallage zurückgeht. Dadurch gelangt diese aus dem Bereich des Federbolzens, so daß für den Abspielvorgang die Horizontalbewegung des Tonarmes ungehindert möglich ist.

Fig. 15




Fig. 16





Fig. 17



Startvorgang

Bei Betätigen des Schalthebeis (48) in Stellung "start" wird zunächst der Einschalthebei (207) nach außen verdreht. Das hat die Auslösung folgender Funktionen zur Folge:

- a) Der Einschalthebel (207) dreht die auf den Rillenbolzen (183) gelagerte Schaltkulisse (193). Gleichzeitig wird der Netzschalter (135) betätigt und damit der Motor (132) und Plattenteller in Drehung versetzt.
- Die Schaltkulisse (193) wird in den Bereich des Umlenkhebels gebracht, so daß dieser bei nachfolgender Drehung des Kurvenrades in seine Startstellung gedrängt wird.
- c) Das Betätigen des Schalthebels (48) gibt auch den Startwinkel (191) frei, der mittels der Zugfeder (192) in Richtung Kurvenrad gezogen wird. Dadurch wird der Abstellhebel in den Bereich des Mitnehmers am Plattenteller-Ritzel (PR) gebracht und damit das Kurvenrad angetrieben.

Manueller Start

Die mit dem Schaltarm (186) verbundene Klinke (236) rastet beim Einwärtsschwenken des Tonarmes von Hand an dem in der Platine montierten Vierkantbolzen ein und hält den Schaltarm in dieser Stellung. Durch den mit dem Schaltarm gekoppelten Ausschalthebel (189) wird der Netzschalter betätigt und damit der Motor und der Plattenteller in Drehung versetzt. Nach Erreichen der Auslaufrille der gespielten Schallplatte erfolgt die Rückführung des Tonarmes und Abschaltung des Gerätes selbsttätig. Wird dagegen der Tonarm vor Beendigung des Spiels von der Schallplatte abgehoben und von Hand zur Stütze geführt, löst der Bolzen des Segmentes (200) die Rastung der Klinke (236) so, daß der Schaltarm in seine Ausgangsstellung zurückgebracht wird. Dadurch unterbricht der Netzschalter die Stromzufuhr.

Dauerspiel

Dauerspiel wird durch Betätigen des Drehknopfes (69) auf ""
eingeschaltet. Der Drehknopf (69) dreht den Umlenkwinkel
(231). Dadurch drängt der Einschalthebel (207) den Umlenkhebel wieder in Startstellung. Nach dem Abspielen der Schallplatte wird der Tonarm zurückgeführt und wieder am Rande der
Schallplatte aufgesetzt. Dieser Vorgang wiederholt sich solange,
bis der Schalthebel (48) in Stellung "stop" oder der Drehknopf
(69) in Stellung "1" gebracht wird.

Kurzschließer

Zur Vermeidung von Störgeräuschen während dem automatischen Auf- und Absetzen des Tonarmes ist das Gerät mit einem Kurzschließer ausgerüstet. Die Steuerung der Schaltfedern für beide Kanäle erfolgt durch das Kurvenrad. Im Ruhezustand des Gerätes ist der Kurzschluß der Tonabnehmerleitungen aufgehoben.

Justagepunkt

In Nullstellung des Kurvenrades soll zwischen Kontaktfedern (F) und Kurzschlußleisten (L) ein Kontaktabstand von ca. 0,5 mm vorhanden sein, Erforderlichenfalls Kurzschlußleisten biegen. Kontaktfeder mit geeignetem Pflagemittel einsprühen.

Endabstellung

Die Funktionen Endabstellung und Stoppschaltung sind durch die Stellung des Umlenkhebels (U) bedingt. Der Umlenkhebel (U) wird nach jedem Startvorgang vom Haupthebel (177) in Stoppstellung gebracht (längeres Ende des Umlenkhebels zur Kurvenradmitte). Die Abstellschiene (179) wird proportional der Bewegung des Segments (200) beim Abspielvorgang mitgeführt. Der Abstellvorgang nach Abspielen einer Schallplatte wird durch den Mitnehmer (M) des Plattentellers (4) und den Abstellhebel (A) ausgelöst.

Der Abstellhebel (A) wird im Abstellbereich (Platten ϕ 116 bis 122 mm) von der Abstellschiene (161) an den Mitnehmer herangeführt (Fig. 17 a). Der Mitnehmer (M) erfaßt den Abstellhebel (A). Das Kurvenrad (161) wird dadurch aus der 0-Stellung in Eingriff mit dem Ritzel des Plattentellers gebracht (Fig. 17 b). Der Haupthebel (177) führt den Tonarm zurück und bewirkt, daß sich der Tonarm auf die Stütze absenken kann.

Beim Einlaufen des Kurvenrades in die 0-Stellung kann die Nase (186) des Schaltarmes in die am Kurvenrad vorgesehene Aussparung einlaufen und den Netzschalter (135) betätigen.

Stoppschaltung

Bei Betätigen des Schalthebels in Stellung "stop" wird der Startwinkel (191) frei, der mittels der Zugfeder (192) in Richtung Kurvenrad gezogen wird. Dadurch wird der Abstellhebel in den Bereich des Mitnehmers am Plattentellerritzel (PR) gebracht und damit das Kurvenrad (161) angetrieben. Der Umlenkhebel bleibt in seiner Stoppstellung.

Justagepunkte:

Tonarmaufsetzpunkt

Dual-Schild (C) an der linken unteren Ecke leicht anheben und nach außen schwenken. In der nun frei werdenden Öffnung ist jetzt eine der Justierschrauben sichtbar (Fig. 19).

Aufsetzpunkt bei 30 cm-Schallplatten

Drehzahlhebel (18) auf "45" stellen und mit passendem Schraubendreher Einstellung berichtigen, Setzt die Abtastnadel zuweit innen auf, ist die Justierschraube im Uhrzeigersinn zu drehen, setzt die Abtastnadel außerhalb der 30 cm-Schallplatte auf, entsprechend entgegen dem Uhrzeigersinn.


Aufsetzpunkt bei 17 cm-Schallplatten

Drehzahlhebei (18) auf "33" stellen und wie oben angegeben durch Drehen der jetzt zugänglichen Justierschraube Einstellung vornehmen.

Abstellpunkt

Mit dem auf dem Segment (200) befindlichen Exzenter (S) kann der Abstellpunkt (Abstellbereich Platten ϕ 116 bis 122 mm) verändert werden.

Fig. 18



Defekt


Plattenteller läuft nach Anschluß des Gerätes und Einschwenken des Tonarmes nicht an

Plattenteller erreicht nicht die erforderliche Drehzahl

Ursache

- a) Riemen nicht aufgelegt.
- b) Stromzufuhr zum Motor ist unterbrochen
- c) Antriebsrolle ist lose
- a) Antriebsrolle f
 ür eine andere Netzfrequenz bestimmt
- Schlupf zwischen Flachriemen und Antriebsrolle bzw. Flachriemen und Plattenteller
- Übergroße Lagerreibung im Motor oder in der Lagerbrücke

Fig. 19




Tonarmabhebehöhe

Mit der Stellhülse (156) kann die Tonarmabhebehöhe (bei Automatikbetrieb) justiert werden. Netzstecker ziehen. Tonarm entriegeln. Kurvenrad (161) aus der Nullstellung drehen bis Tonarm seinen höchsten Punkt erreicht.

Dabei soll der Tonarm ca. 7 mm über dem Tonarmstützenanschlag stehen (Fig. 20). Erforderlichenfalls Stellhülse (156) nach links bzw. rechts drehen.

Fig. 20



Beseitigung

- a) Riemen auflegen
- b) Anschlüsse an Schalterplatte und Netzanschlußstecker prüfen.
- c) Antriebsrolle festschrauben
- a) Antriebsrolle austauschen
- b) Friktionsflächen des Flachriemens, der Antriebsrolle und des Plattentellers reinigen, nötigenfalls Flachriemen austauschen.
- c) Lager reinigen und neu ölen

Defekt

Tonarm setzt nach Betätigen der Griffstange (214) nicht bzw zu schnell auf die Schallplatte auf.

Akustische Rückkopplung

Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereiches der Tonhöhenabstimmung

Ursache

Dämpfung durch Verunreinigung des Siliconöles im Liftrohr ist zu groß bzw. zu gering.

- a) Chassisteile (z.B. auch Anschlußleitungen) streifen am Werkbrettausschnitt
- b) Anschlußleitungen sind zu straff gespannt.

Stellung des Riemenrades I ungenau

Beseitigung

Liftplatte (158) ausbauen. Steuerpimpel (154) abnehmen. Sicherungsscheibe (155) entfernen. Stellhülse (156) abschrauben. Sicherungsscheibe entfernen. Heberbolzen und Druckfeder herausnehmen. Liftrohr und Heberbolzen reinigen. Heberbolzen gleichmäßig mit "Wacker Siliconöl AK 500 000" bestreichen. Teile wieder zusammenbauen.

- a) Werkbrettausschnitt nach den Angaben der Einbauanleitung ausrichten.
- b) Kabel lockern bzw. verlängern.

Regulierknopf (16) in Mittenstellung bringen. Nenndrehzahl mit der Sechskantmutter (110) einstellen. Bei Drehen der Sechskantmutter (110) im Uhrzeigersinn wird die Drehzahl erhöht. Bei Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn wird

Sicherheitsvorschriften

die Drehzahl niedriger.

Servicearbeiten an elektronischen Geräten dürfen nur von unterwiesenem Fachpersonal ausgeführt werden. Dabei soll das Gerät über einen Trenntransformator betrieben werden.

Die Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0860 H sind bei der Reparatur unbedingt zu beachten.

Unter anderem dürfen konstruktive Merkmale des Gerätes nicht sicherheitsmindernd verändert werden, so z. B. Abdeckungen, mechanisch gesicherte Leitungen, Kriech- und Luftstrecken usw. Einbauteile müssen den Original-Ersatzteilen entsprechen und wieder fachgerecht (Fertigungszustand) eingebaut werden.

Nach einer Reparatur muß sichergestellt sein, daß alle von außen berührbaren leitfähigen Teile keine Netzspannung führen können.

Ersatzteile

Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung				
1	214 054	1	Scheibe				
4	220 213	1	Zentrierstück				
6	244 460	1	Plattentellerbelag				
7	246 738	1	Plattenteller kpl.				
8	234 428	1	Träger kpl.				
9	210 472	2	Zylinderschraube M 3 :	x 4			
10	210 586	1		3,2			
11	232 086	1	Zugfeder				
12	234 430	1	Sperrschiene kpl.				
13	232 087	1	Zugfeder				
14	210 194	1	Greifring				
15	246 084	1	Flachriemen				
16	234 912	1	Regulierknopf				
17	232 078	1	Lagerbuchse				
18	234 910	1	Drehzahlhebel				
19	237 222	1	Drehzahlabdeckung				
20	213 260	3	Halbrundkerbnagel				
21	237 414	3	Transportsicherung				
22	246 740	1	Einbauplatte kpl.				
23	237 226	2	Federaufhängung kpl. (Motorseite)				
	237 227	1	Federaufhängung kpl. (Tonarmseite vorr	ne)			
	237 228	1	Federaufhängung kpl. (Tonarmseite hinte				
24	230 529	4	Gewindestück				
25	236 710	2	Druckfeder (Motorseite)				
	236 711	1	Druckfeder (Tonarmseite vorne)				
	236 712	1	Druckfeder (Tonarmseite hinten)				
26	200 723	4	Gummidämpfer				
27	200 722	4	Topf				
30	246 741	1	Tonarmkopf kpl.				
31	237 223	1	Kontaktplatte kpl.				
32	236 242	1	Halterung TK:	24			
38	210 472	1	Zylinderschraube				
39	234 599	1	Rückstellnocken				
40	240 069	1	Stellschraube				
41	210 643	1	Scheibe 4,2/12	71			

Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung	
42	210 366	1	Sechskantmutter	
43	234 635	2	Kontermutter	
44	230 063	1	Gewindestift	
45	240 962	1	Rahmen kpl.	
46	234 634	1	Gewindestift	
47	234 635	2	Kontermutter	
48	244 785	1	Schalthebel	
49	246 744	1	Stütze kpl.	
50	246 743	1	Tonarm kpl.	
51	240 964	1	Gewicht	
52	210 147	1	Sicherungsscheibe	4
53	238 666	1	Dorn	
54	233 744	1	Bügel	
55	242 098	1	Lagerrahmen	
56	236 160	2	Stützblech	
57	239 565	2	Zylinderschraube	M 2.5 x 3
58	241 447	1	Spannschraube	
59	238 201	1	Gewindeplatte	
60	238 202	2	Befestigungsschraube	
61	237 672	1	Halbrundkerbnagel	1,4 x 6
62	238 623	1	Zeiger	
63	242 099	1	Lager kpl.	
64	236 507	1	Federhaus kpl.	
65	237 563	1	Scheibe	
66	237 564	1	Lagerschraube	
67	246 746	1	Abdeckung hinten	
68	200 444	6	Federscheibe	
69	240 151	1	Drehknopf	
70	246 747	-1	Abdeckung vorne	
100	210 146	3	Sicherungsscheibe	3.2
101	232 096	1	Schalthebel	
102	232 071	1	Bügelfeder	
103	232 094	1	Anschlußteil	
104	232 079	1	Ansatzmutter	

Ersatzteile

Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung		Pos	\$.	ArtNr.	Stck	Beze	ichnung
	000 007	1	B1 (11)		1	89	234 579	1	Ausschalthebel	
105	232 097	1	Riemenrad II			90	210 145	4 .	Sicherungsscheibe	2,:
106	240 035		Scheibe	B B M B M B		191	234 545	1	Startwinkel	2,
107	210 607	1	Scheibe	3,2/10/0,5		192	229 698	1	Zugfeder	
108	210 362		Sechskantmutter	M 3		193	244 784	1	Schaltkulisse	
109	232 076	1	Zahnriemen							
110	244 104	1	Sechskantmutter	M 3,5		194	245 249	1	Umschalthebel	
111	241 641	1	Stellkurve			195	210 146	3	Sicherungsscheibe	3,
112	241 642		Riemenrad 1		1	196	234 598	1	Verbindungsstange	
	241 644	1	Gegenlager		2	200	242 101	1	Segment	
113										1405
114	233 777	1	Zugfeder			201	234 026	2	Gewindestift	M 2,5 x
115	232 615		Druckfeder			202	210 362	2	Sechskantmutter	M
116	234 453	1	Antriebsrolle	50 Hz kpl.		203	223 777	1	Steuerpimpel	
	234 454	1	Antriebsrolle	60 Hz kpl.	2	204	240 060	1	Stellschiene	
117	233 137	2	Gewindestift	M 2,5 x 3	2	205	201 187	1	Gleitscheibe	
119	210 366		Sechskantmutter	M 4	2	206	210 145	4	Sicherungsscheibe	2,
120	210 480		Zylinderschraube	M3×6	2	207	244 709	1	Einschalthebel	
121	210 609		Scheibe	3,2/10/1		208	210 641	1	Scheibe	4,2/10/
			Abschirmblech	5,2/10/1		209	210 362	1	Sechskantmutter	M
122	241 328									IVI
123	232 841	1	Puffer			210	234 548	1	Rolle	
124	232 840		Einlegeplatte		2	211	210 143	1	Sicherungsscheibe	1,
125	241 570	1	Oberer Lagerbügel		2	212	218 591	1	Zugfeder	
126	209 939	1	Gummitülle			213	201 184	1	Einstellscheibe	
127	241 569	1	Stator	110/220 V		215	244 331	1	Skatinghebel	
128	233 815		Zylinderschraube	M 2,5 x 18		216	210 146	3	Sicherungsscheibe	3,
129	241 571	1	Anker	01 2 0 X 10			1000	1	Gummitülle	۵,
						217	237 543	1 2		
130	241 572		Unterer Lagerbügel			218	237 541	1	Griffstange kpl.	
131	210 525	1	Zylinderschraube	M 4 x 25		219	240 063	1	Hubstück	
132	242 076	1	Motor SM 860-1 kpl.	110/220 V	2	220	210 353	1	Sechskantmutter	M
133	234 592	1	Verbindungstange		2	221	240 066	1	Lagerplatte	
135	242 580	1	Netzschalter	(10 nF)		222	210 469	1	Zylinderschraube	МЗх
	242 583		Netzschalter	(68 nF)		223	234 674	1	Bremsstück	
136	236 335		Schieber	100 111 7		224	210 587	1	Scheibe	
137	200 444		Federscheibe	740 -53		225	234 588	1	Einstellhebel	
138	233 012		Schalterplatte	(10 nF)		226	230 087	1	Schraubbolzen	
	236 605	1	Schalterplatte	(68 nF)	2	227	210 146	3	Sicherungsscheibe	3,
139	230 148	1	Schaltwinkel		2	228	210 145	4	Sicherungsscheibe	2,
140	239 732	1	Zugfeder		2	229	210 586	1	Scheibe	3,2/7/6,
141	219 200		Schnappfeder			230	232 595	1	Blattfeder	
142	241 883		Kondensator	10 nF/250 V		231	234 593	1	Umlenkwinkel	
176	230 355		Kondensator	68 nF/250 V			203 477	1	Scheibe	2,7/8/
140				00 III 7250 V		232		1		
143	242 095		Deckel	110 00		233	210 353	1	Sechskantmutter	M
144	210 498		Zylinderschraube	M 3 x 28		234	232 599	1	Klinke	
145	231 079		Kabelschellen		2	235	210 146	3	Sicherungsscheibe	3,
146	232 987	1	Kurzschließer		2	236	239 915	1	Vierkantplatte	
147	239 562	1	Lötöse		2	237	210 472	1	Zylinderschraube	МЗх
148	210 472	2	Zylinderschraube	M3x4		238	210 586	1	Scheibe	3,
149	232 084		Abschirmblech			239	245 247	4	Schraubbolzen	o,
150	210 472		Zylinderschraube	M3×4				- 10	The state of the s	
				MOA4		240	239 810	1	Sicherungsfeder	
151	244 706		Halteschiene			241	229 362	1	Führungslager	1 1
154			Steuerpimpel			242	210 145	4	Sicherungsscheibe	2,
155			Sicherungsscheibe		2	243	243 621	1	Stroboskopprisma	
156	218 318		Stellhülse		2	244	241 574	1	Stroboskopgehäuse	
157	210 472	2	Zylinderschraube			245	225 321	1	Glimmlampe	
158			Liftplatte kpl.			246	241 674	1	Schaltplatte	
161	236 912		Kurvenrad kpl.			- 10		,		
162			Schnappfeder		C	1	225 322	1	Kondensator	68 nF/400 V/10 9
163			Sechskantmutter	M 4	C	2	224 886	1	Kondensator	47 nF/250 V/20 9
							225 047	- 1	Diade	
165			Sechskantschraube	M 4 × 6	D	1	225 247	1	Diode	BY 183/3
166			Lagerbrücke kpl,		R	1	232 401	1	Widerstand	12 kΩ/0.25 W/5 9
172			Scheibe	3,2/7/1	B	2	232 402	1	Widerstand	22 kΩ/0.125 W/5 9
173	234 677	1	Lagerbock		1.					Neolo, 120 M/O
174			Scheibe	5,3/10/0,5	2	247	241 675	1	Deckel	
175	234 676		Schraubenbolzen	122 . 41 444		248	210 469	2	Zylinderschraube	M3x
176			Sicherungsscheibe	A		249	209 436	3	Flachsteckhülse	+ ^
			-	4		250	209 424	1	Fünfpolstecker	
177	236 914		Haupthebel					1		knl
178			Kugel			251	207 303		Tonabnehmerkabel	
179	234 668	1	Abstellschiene			252	207 301	1	Tonabnehmerkabel	kpl. (Cynch)
180	234 558		Kugelbett			253	209 425	1	Cynchstecker weiß	
181	210 472		Zylinderschraube	AM3x4	2	254	209 426	1	Cynchstecker schwa	ITZ
182	210 362	1	Sechskantmutter	THI WAT		255	214 602	2	AMP-Steckhülse	
						256	232 996	1	Netzkabel kpl. Euro	na
183	234 544		Rillenbolzen					1		
184			Scheibe	3,2	1	257	232 995	1	Netzkabel kpl. Ame	EXIT
185	236 950	1	Anschlagtülle				214 120	1	TA-Befestigungsmat	erial
186	234 542		Schaltarm			***	245 464	1	Bedienungsanleitung	
187	229 686		Zugfeder				245 529	1	Bedienungsanleitung	
188	210 144		Sicherungsscheibe	1,9		***		1		
	-10 Label	1	O TO THE OTHER SECTION DE	1,0	4	***	241 278		Verpackungskarton	1.03

Fig. 21 Explosionsdarstellung 2





Fig. 22 Explosionsdarstellung 1



Schmieranweisung

Das Gerät wird im Werk an allen Lager- und Gleitstellen ausreichend geschmiert. Ein Ergänzen der Öle und Fette ist bei normalem Gebrauch des Plattenspielers erst nach etwa 2 Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen (Motorlager) mit Ölspeicherbuchsen ausgerüstet sind.

Lagerstellen und Gleitflächen sollen eher sparsam als reichlich mit Schmierstoffen versehen werden. Wichtig ist, daß keinerlei Öle und Fette auf die Friktionsflächen des Treibrades, der Antriebsrolle und des Plattentellers kommen, weil sonst Schlupf entsteht. Auch sollte das Berühren dieser Teile aus den gleichen Gründen vermieden werden.

Bei der Verwendung unterschiedlicher Schmierstoffe treten häufig chemische Zersetzungs-Vorgänge

Für das Nachschmieren sind folgende Schmiermittel zu verwenden:







Fig. 24





Haftöl Renotac NR. 342



BP Super Viskostatik 10 W/30



Shell Alvania Nr. 2



Isoflex PDP 40



Silikonöl AK 500 000



Molykote

Dual Gebrüder Steidinger 7742 St. Georgen/Schwarzwald